

# Videoprojektor

Mærke: LG  
Model: RD-JT50 XGA

## Tænd

Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund.

## Sluk

Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen slippes Power-knappen, og holdes igen mere end et sekund.

Projektorlampen slukker, men blæserne kører et stykke tid for at fjerne varmen fra pæren.

**VIGTIGT!** 230 volt ledningen må ikke slukkes inden blæserne er standset (ca. 1½ min.). Der slukkes ikke for 230 volt ledningen når projektoren hænger i kirkesalen.

## Kontrollamper side 26

Power	Orange	Standby.
	Blinke grøn	Fra power-knappen trykkes til opstarts-billedet vises.
	Grøn	Projektoren er tændt og fungerer.
	Blinke orange	Efter projektoren er slukket og medens blæserne kører.
Lamp	Orange	Pæren er brugt mere end 1400 timer. En besked viser sig på skærmen i et halvt minut.
	Rød	Pæren er brugt mere end 1500 timer. En besked viser sig på skærmen i et halvt minut.
	Blinker rød	Noget er galt med strømmen til pæren. Sluk projektoren inden 3 Sekunder.
Temperature	Rød	Projektorens indvendige temperatur er for høj.
	Blinker rød	Noget er galt med blæserne.

## Fasthold billede

Tryk på knappen FREEZE.

## Gør skærmen sort

Tryk på knappen BLANK.

## Skifte billedformat

Ved gentagne tryk på knappen RATIO og fjernbetjeningen, skiftes mellem stor 4:3, lille 4:3 og lille 16:9 billedformat.

## Undertekster for langt nede

Det kan forekomme ved brug af VGA-udgangen fra H&B DVD-afspiller, at underteksterne ikke kan justeres højt nok op.

Brug composite, S-video eller component signal.

## Ændre input-signal

Tryk gentagne gange på knappen Source, til indstillingen for det ønskede input-signal er valgt. Der går 1-2 sekunder fra knappen Source er trykket til signalsøgningen skifter.

## **Knapper på projektor** (side 5 i original manualen)

Menu / Exit:	Fremkalde indstillings-menuboks. Gøre et faneblad aktivt. Skift punkt på et faneblad. Godkend indstillings-ændringer. Gå baglæns. Forlade et aktivt faneblad. Fjerne menuboksen fra projektorskærmen.
Source:	Skifte mellem de forskellige videoinput-signaler: Analog RGB, DVI, YpbPr, S-video, Composite video.
Auto:	Automatisk bestemme passende frekvens for aktuel modtaget signal.
Blank:	Skifter mellem billedvisning og sort skærm.
Keystone:	Juster billedets lodrette sider.

## **Knapper på fjernbetjening** (side 7 – 8 i original manual)

Source:	Skifte mellem de forskellige videoinput-signaler: Analog RGB, DVI, YpbPr, S-video, Composite video.
Menu:	Fremkalde indstillings-menuboks. Gøre et faneblad aktivt. Skift punkt på et faneblad.
Keystone:	Når skærmmenuen er aktiveret bruges pilene til menuindstillinger. Uden skærmmenu justeres billedets lodrette sider.
Exit:	Godkend indstillings-ændringer. Gå baglæns. Forlade et aktivt faneblad. Fjerne menuboksen fra projektorskærmen.
Auto:	Automatisk bestemme passende frekvens for aktuel modtaget signal.
Blank:	Skifter mellem billedvisning og sort skærm.
Mouse Pad:	Med et USB-kabel til projektoren kan musepilen styres. De tre knapper under virker som museknapper.
Zoom in/out:	Med udgangspunkt i billedets centrum kan billedet forstørres op til 4 gange.
Return:	Ændre et zoomet billede til normal.
PIP knapper:	Indstillinger for Picture In Picture (billed i billed) funktionen.
Freeze:	Fastholder et billede mens input-signalet ændres.
Ratio:	Skifter billedet mellem stor 4:3, lille 4:3 og lille 16:9 billedforhold. Ved input-signal på 1024 x 768 kan den ikke skifte til lille 4:3.

## Brug af menuboks

Menuboksen kan kun fremkaldes når projektoren modtager et billedinput.

Send signal til et input-stik, og tryk gentagne gange på knappen Source, til indstillingen for det aktuelle input-signal er valgt.

Der går 1-2 sekunder fra knappen Source er trykket til signalsøgningen skifter.

### Fra fjernbetjening.

Fremkald menuboks:	Tryk på knappen MENU
Skift mellem faneblade:	Tryk på højre eller venstre pil på knapperne KEYSTONE
Gøre et faneblad aktivt:	Tryk på knappen MENU
Skift punkt på et faneblad:	Tryk på knappen MENU
Ændre indstilling for et punkt:	Tryk på højre eller venstre pil på knapperne KEYSTONE
Godkend ændringer:	Tryk på knappen EXIT
Gå baglæns:	Tryk på knappen EXIT
Tilbage uden at godkende ændring:	Er ikke muligt
Fortryde ændringer:	Er ikke muligt
Forlade et aktivt faneblad:	Tryk på knappen EXIT
Fjerne menuboksen fra projektorskærmen:	Tryk på knappen EXIT

### Fra projektoren.

Fremkald menuboks:	Tryk på knappen MENU / EXIT
Skift mellem faneblade:	Tryk på højre eller venstre pil på knapperne KEYSTONE
Gøre et faneblad aktivt:	Tryk på knappen pil ned
Skift punkt på et faneblad:	Tryk på knappen pil ned
Ændre indstilling for et punkt:	Tryk på højre eller venstre pil på knapperne KEYSTONE, eller pil op eller pil ned.
Godkend ændringer:	Tryk på knappen MENU / EXIT
Gå baglæns:	Tryk på knappen MENU / EXIT
Tilbage uden at godkende ændring:	Er ikke muligt
Fortryde ændringer:	Er ikke muligt
Forlade et aktivt faneblad:	Tryk på knappen MENU / EXIT
Fjerne menuboksen fra projektorskærmen:	Tryk på knappen MENU / EXIT

## Menuoversigt (side 17 i original manual)

Faneblade	Skærm	Billede	Signalindgang	Grundindstil.	PIP
	1	2	3	4	5
<b>Signal-input</b>					
Analog RGB (VGA)	Keystone Lysstyrke Kontrast Fase / Stadium H størrelse	Auto størrelse H position V position Farvemæthed Information	Spejling Signalindgang Volume Mute	Sprog	PIP signal PIP størrelse PIP position H position V position Flere indstil.  <b>Undermenu:</b> Lysstyrke Kontrast Farver Nuance Skarphed System
DVI (digital)		Forhold H position V position Farver Nuance Farvemæthed		<b>OSD-menu:</b> OSD position OSD lukketid	
Y/Pb/Pr (480p / 576p / 720p / 1080i) (component)		Forhold System Farvemæthed Information		<b>Setup-menu:</b> Signal scan Keystone Hold Mirror Hold Blank tid Auto sluk Brugerlogo	
Y/Pb/Pr (480i / 576i) (component)	Forhold System Skarphed Farvemæthed Information	Økonomiindst. Reset Lampelystid			
Video (composite)					
S-video (rund 4 ben)					

## 1 Skærm-faneblad – funktionsbeskrivelse side 18

Keystone	Justere billedets lodrette sider.	+6
Lysstyrke	Justere lysstyrke.	+6
Kontrast	Justere kontrast.	+6
Fase / Stadium	Justering til at undgå forekomst af flimren.	+22
H størrelse	Juster til den ønskede billedstørrelse vandret.	0
Farver	Læg farvernes rækkefølge i folder eller ret dem ud i billedet.	x
Nuance	Justering til at få billedet til at fremstå mere rød eller grøn.	x

## 2 Billed-faneblad – funktionsbeskrivelse side 19

Auto størrelse	Ændre billedstørrelse og format – gøres med knappen RATIO.	
Forhold	Skift billedet mellem 4:3 og 16.9 sideforhold.	x
H position	Juster billedets vandrette placering på skærmen.	-2
V position	Juster billedets lodrette placering på skærmen.	0
Farvemæthed	Juster billedets farvemæthed.	0
Information	Viser info om aktuel signalmodtagelse.	x
System	Skift mellem NTSC, PAL og SECAM.	x
Skarphe	Juster billedet skarpere eller blødere.	x
Farvemæthed	Fold eller udfold farverækkefølgen i billedet.	x
Nuance	Justering til at få billedet til at fremstå mere rød eller grøn.	x

## 3 Signal-faneblad – funktionsbeskrivelse side 20

Spejling	Projektorens placering i forhold til skærmen. 1. Stå forfra, 2. Stå bagfra, 3. Hænge bagfra, 4. Hænge forfra	4
Signalindgang	Viser hvilke inputsignaler der er tilgængelige.	RGB
Volume	Juster volume på projektorens indbyggede højttaler.	5
Mute	Tænd og sluk for projektorens indbyggede højttaler.	off

## 4 Grundindstilling-faneblad – funktionsbeskrivelse side 21

Sprog	Vælg menu-sprog, 8 mulige.	1. = amerikansk
-------	----------------------------	-----------------

### OSD-menu:

OSD position	Vælg en forud bestemt menuboks position, 9 mulige.	8.
OSD lukketid	Indstil hvor længe menuboksen skal blive på skærmen efter sidste påvirkning, 5-60 sek.	60

### Setup-menu:

Signal scan	Aktivering af signalindgangs-scanfunktionen.	off
Keystone Hold	Hvis aktiveret fastholdes den sidste keystone indstilling når projektoren genstartes.	on
Mirror Hold	Hvis aktiveret fastholdes den sidste spejlings-indstilling når projektoren genstartes.	on
Blank tid	Indstil tiden for automatisk projektorsluk efter Blank-funktionen er aktiveret, 0-60 min.	60
Auto sluk	Indstil tiden for automatisk projektorsluk efter al indput er afbrudt.	10
Brugerlogo	Indstil opstartsbillede. Vælg mellem LG logo, blå eller sort.	Default
Økonomiindst.	Lavere lysstyrke som giver længere levetid for pæren.	off
Reset	Omstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne.	Nix Pille !
Lampelystid	Viser hvor længe pæren har været tændt.	x

## Undertekster for langt nede

Ved afspilning af DVD-film på H&B DVD-afspiller justeres:

Billed-faneblad > V position til +50. (virker ikke med billedopløsning mindre end 800 x 600)

Eller brug composite, S-video eller component signal.

## 5 PIP-faneblad – funktionsbeskrivelse side 22

PIP signal	Vælger signalinput for PIP.	auto
PIP størrelse	Aktiverer brugen af piletasterne til valg af 4 PIP størrelser.	off
PIP position	Vælge en ønsket position for PIP, 9 mulige.	1.
H position	Juster den vandrette position for PIP.	0
V position	Juster den lodrette position for PIP.	100
<b>Flere indstillinger:</b>		
Lysstyrke	Juster lysstyrke for PIP.	x
Kontrast	Juster kontrast for PIP.	x
Farver	Fold eller udfold farverækkefølgen i PIP-billedet.	x
Nuance	Justering til at få PIP-billedet til at fremstå mere rød eller grøn.	x
Skarphed	Juster PIP-billedet skarpere eller blødere.	x
System	Viser billedsystemet for PIP: NTSC, PAL eller SECAM.	x